

Städråd

AcryMaster med halksäker yta är en strukturerad beläggning som fordrar regelbunden rengöring för att halkskydd och lyster ska bibehållas.

Normal rengöring

Låt en blandning av emulgerande tvättmedel och vatten (i proportioner enligt tillverkarens anvisningar) ligga på golvet under några minuter. Om golvet är hårt smutsat på enstaka ställen, använd borste. Skölj därefter med vatten.

Den beskrivna metoden kan ersättas med Maskinell rengöring.

Hårt vatten kan ge kalkavlagringar på golvet.

Där sådana förekommer, bör surt rengöringsmedel användas någon gång per

Rengöring av hårt smutsade golv

Gå tillväga som vid normal rengöring men använd mer koncentrerade blandningar och välj rengöringsmedel efter arten av nedsmutsning.

Ytor av t ex animaliskt fett o dyl behandlas med fettemulgerande (gärna alkaliskt) medel. Oljespill och liknande tas bort med emulgerande medel. Samma gällerytor som har märken efter gummihjul. Små gummifläckar kan tas bort med White Spirit, Varnolen, eller liknande.

Rengöringsmedlen bör inte ligga kvar på golvet under längre tid och eftersköljningen med vatten skall utföras noggrant.

Starka lösningsmedel som thinner, aceton mm skall ej användas på AcryMaster golvbeläggningar.

